




型   式		IG-820-W (ホワイト系)			IG-840-W (ホワイト系)	
適用床面積の目安※1	約23m <sup>2</sup> (約14畳)		約50m <sup>2</sup> (約30畳)			
希望小売価格 ()内は税抜価格		105,000円(100,000円)			168,000円(160,000円)	
運 転 モ ー ド	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「中」	プラズマクラスターイオン 風量「強」	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「中」	プラズマクラスターイオン 風量「強」
イオン濃度 (個/cm³) <mark>※2</mark>	約7,000	約12,000	約25,000	約7,000	約12,000	約25,000
風 量(m³/分)	5.1	6.5	7.8	8.5	10.8	14.0
消費電力(W)	7	11	18	10	18	36
1時間当たりの電気代(円)※3	約0.15	約0.24	約0.40	約0.22	約0.40	約0.79
運 転 音(dB)	34	40	45	34	40	47
外形寸法(mm)		幅594 奥行230 高さ470			幅940 奥行230 高さ470	
質 量(kg)		約10.5			約15.0	
電源コード(m)			2.0 (キャブタイヤ	7電源コード)		


※1プラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、風量 「強」運転時に部屋の中央付近 (床上から高さ1.2m) の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約25,000 個/cm³測定できる床面積の目安です。※2プラズマクラスターイオン発生 機を壁際に置いて、各々の風量での運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。※3電力料全単価22円/kWh(税込)で算出。 ●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

#### ■設置のしかた

- ●設置場所や状況によっては、転倒防止などの 工事が必要となります。詳しくはお買い上げ の販売店にご相談ください。
- ●本機には、浮遊ウイルス等を分解・除去する 機能はありますが、これによって無菌状態が つくられるものではなく、感染予防を保証する ものではありません。



( DINING



### エコロジークラスでいきましょう。シャープ



#### グリーン材料 人や環境に影響のあるものは、できる限り少なく。

- ●欧州RoHS指令対象6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、 ポリ臭化ジフェニルエーテル)を使用していません。
- ●燃やすと有害ガスが発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。
- ●すべての基板において無鉛ハンダを採用。

### リサイクル限りある資源を再利用。

●取扱説明書には、植物性大豆油インキを使用。

### ■商品ご理解のために

- ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。
- ■電気代について ●電気代は1kWhあたり=22円 (税込) で計算しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。
- ■商品のご使用について ●医療用具ではありません。衛生安全管理上の事故について保証するものではありません。●微量のオゾンが発生しますが森などの自然の状態で存在する量より低濃度で、人体への影響は ありません。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後約6年です。
- ■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、当カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- ■プラズマクラスターイオン及びPlasmacluster HDはシャープ株式会社の商標です。




- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

# |愛情点検

こんな症状はありませんか? ●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コードやプラグ、器体が 異常に熱くなる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●本 体ケースが変形している。●モーターの回転が止まったり、遅かったり不規 則な時がある。●その他の異常や故障がある。

長年ご使用の場合は点検を!

故障や事故防止のため、スイッチを切 り、電 源プラグをコンセントから抜 き、必ず販売店に点検をご依頼くださ い。なお、点検・修理に要する費用は、 販売店にご相談ください。





●リース・クレジットのご用命は シャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●お客様ご相談窓口

IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合は 東日本地区:043-351-1821/西日本地区:06-6792-1582

フリーダイヤル **() 120-078-178** () 受付時間 (年末年始を除く) 月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 日曜日・祝日:午前9時~午後5時

●お客様相談センター

西日本相談室 〒581-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

製造番号が表示されているかお確かめください。

# シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ





プラズマクラスターイオン発生機 IG-840/820 2008-11

# 強力な空中除菌を実現 高濃度「プラズマクラスター」技術搭載 イオン発生機 新登場









●この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的※にプラズマクラスターイオン 発生ユニットの交換が必要です。

※総運転時間 約17,500時間 (1日24時間連続して運転した場合、約2年)です。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過すると運転が停止します。

\*当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載のプラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、風量最大運転時に 適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

省エネ家電フォーラム&チーム・マイナス6% シャープは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

●ハロー! 省エネ家電

このカタログの内容は2008年11月現在のものです。 電-082 R.30 IG08B11

●このカタログは大豆油インキで印刷しています。 PRINTED WITH SOY INK

# 人の集まる場所ほど、漂うカビ菌やアレル物質は問題です。

人の周りには、日に見えない多くの有害物質が漂っています。特に人の集まるオフィスや店舗空間、

ホテル、学校、病院などでは、空気の質が問われるようになってきました。

こうした場所に漂うカビ菌やウイルス、アレル物質などは、お客様や働く人の快適性を阻害する大きな要因。

シャープは、こうした時代性を踏まえ、空中を漂う有害物質をパワフルに分解・除去する

独自の「プラズマクラスター」技術を開発しました。快適なビジネス空間の実現のために

少しでも貢献する、それがシャープの願いです。



# 「プラズマクラスター」技術




自然界にあるのと同じ十と一のイオンをプラズマ 放電により作り出し放出。浮遊するカビ菌やウイ ルスを空中で分解・除去するシャープ独自の空中 除菌技術が「プラズマクラスター」技術です。

2008年度(社)発明協会 全国発明表彰大会「発明賞|受賞 シャープの特許(特許第3680121号 取得済み)



# +と-のイオンで空中除菌するのはシャープの「プラズマクラスター」技術だけ






自然界にあるのと同じ+と-のイオンを放出。水分子に包まれているの で長寿命。








カビ菌やウイルスの表面に付着した時のみ非常に酸化力の強いOHラ ジカルに変化し、瞬時に表面のタンパク質から水素(H)を抜き取りタン パク質を分解。








OHラジカルと水素(H)が結合し、水(H2O)になって空気中に戻る。




# 高濃度でしかも長寿命。お部屋に行き渡って強力攻撃。


#### ■「プラズマクラスターイオン」発生のしくみ

放電電極に+と-の電圧をかけて、空気中の水分子と酸素分子を 電気的に分解。水素のプラスイオンと酸素のマイナスイオンを作り 出します。



空気中の水分子がブドウの房のようにイオンの周りに寄り集まり、 各イオンは安定したクラスターイオンになります。





「高濃度プラズマクラスターイオン発生ユニット

#### 「プラズマクラスターイオン」がOHラジカルを生成。

プラズマクラスターイオンは、浮遊菌の表面に付着した瞬間に、 浮遊菌のタンパク質からH(水素)を抜き取る力(標準酸化電位) が一番強い「OH(水酸基)ラジカル」を生成します。

酸化物質 (H <sup>+</sup> を抜き取る物質)	化学式	標準酸化電位 (H <sup>+</sup> を抜き取る力)
水酸基ラジカル	·OH	2.81
酸素原子	0	2.42
オゾン	Оз	2.07
過酸化水素	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1.78
酸素分子	O <sub>2</sub>	1.23

出典:「オゾンの基礎と応用」

<sup>\*</sup>当技術マークの数字は、高濃度プラスマクラスターイオン発生ユニット搭載のプラズマクラスターイオン発生機を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ 1.2m) の地点で測定した空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。

<sup>●</sup>この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的※にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。 ※総運転時間約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)です。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過すると運転が停止します。

# 進化した空中除菌技術、高濃度「プラズマクラスター」。イオン濃度を上げることで、効果もアップ。

「プラズマクラスター」技術は、自然界に存在するのと同じ種類の、安全性の高い+と-のイオンの放出により空気を浄化するシャープ独自の空中、除菌技術です。

浮遊するカビ菌やウイルス、アレル物質など、多くの有害物質の除菌・浄化が可能です。その効果は、国内外の公的な試験機関によって実証されています。




\*このマークの意味につきましては、 表紙の注釈をご覧ください。

# プラズマクラスターの除菌・浄化力

# ウイルス分解・除去

■空気中の浮遊ウイルスの除去性能



●試験機関:イギリスレトロスクリーン・パイロロジー社●試験方法:1m³ボックスにウイルスを浮遊させ、空気中のウイルス除去率を測定。 (プラズマクラスターイオン濃度:7,000個 /cm²)

## 濃度が上がれば、効果が上がる。

# 高濃度化でウイルス 除去性能アップ

高濃度「プラズマクラスター」が 浮遊ウイルスを強力に分解・除 去。浮遊ウイルスを1/1000まで 除去します。



# プラズマクラスターイオンなし 残存率100% プラズマクラスターイオンあり (7 000個/cm<sup>3</sup> 約10分で99%除去 プラズマクラスターイオンあり (50,000個/cm3


■空気中の浮游ウイルスの除去性能(1m³ボックス内での実験結果)

約10分で99.9%除去 0.1% 100% ●試験機関:イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社●試験方法:1m³ボックスに ウイルスを浮遊させ、空気中のウイルス除去率を測定。

※この商品において、風量「強」運転時、本体から吹き出し方向に水平に2m、 床面からの高さ1.2mの地点で測定したイオン濃度です。

# 力ビ菌分解・除去

#### ■浮遊カビ菌除去性能




●試験機関:(財)石川県予防医学協会●試験方法:8畳相当の実験室に プラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにで測定。 結果より、当社にて近似レグラフ化。 (プラズマクラスターイオン濃度: 3,000個/cm³)

# 付着したカビ菌の 増殖を抑制

浮遊カビ菌の分解に加え、付着 しているカビ菌の増殖まで抑制 します。



カビの胞子



●試験依頼先:(財) 日本食品分析センター●試験成績書:2008/7/23 第20807 0713-001号●試験方法:当社にて2.6 m³ 空間にイオンを発生させ、塩ビ板上で5日間カビを増殖させたものを依頼。JISZ2911を参考にしたカビ発育面積を比較。 結果より当社にて作図。(プラズマクラスターイオン濃度:50.000個/cm3

※この商品において、風量「強」運転時、本体から吹き出し方向に水平に2m 床面からの高さ1.2mの地点で測定したイオン濃度です。

# 付着臭分解·除去

■染み付いたタバコのニオイの脱臭効果




■試験機関:(財)日本紡績検査協会●試験方法:タバコのニオイ成分を染 ■風味候園、限月日本前標検宣協芸●風味方法・ダハコのニイ1及分 み込ませた布片の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。結果より 社にて換算して算出。 (プラズマクラスターイオン濃度:5,000個/cm²)

# 付着臭脱臭スピード 約2倍

高濃度化により脱臭スピードが アップ。約60分でお部屋に染み 付いたタバコのニオイを気にな らないレベルまで脱臭します。

※プラズマクラスター(イオン濃度:5.000個/cm³)と 高濃度プラズマクラスター(イオン濃度:20.000個

### ■ 染み付いたタバコのニオイの脱臭効果




●試験機関:(財)日本紡績検査協会 ●試験方法:タバコのニオイ成分を染み 込ま也た布片の脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。結果より、当社に て換算し算出。

# ダニのふん・アレル物質分解・除去 死がいの

ダニのふん・死がいなどの浮遊アレル物質の タンパク質を切断して除去、作用を低減します。



#### ■ハウスダスト中の浮遊ダニのアレル物質の除去効果



●試験機関:広島大学大学院 先端物質科学研究科●試験方法:掃除を ない実際の居住空間(約8畳)でのダニのアレル物質の作用をELISA法で 測定。結果より当社にて換算し、平均値を算出。 (プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)

- ●それぞれの実際のイオン個数や除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。
- ●当商品には、浮遊ウイルス等を分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。

# プラズマクラスターイオンは、自然界に存在するイオンと同じです。しかも、安全性が確認されたイオンです。



### 生活空間で高濃度化を実現。もちろん、安全性も確認済み。

+と-のイオンからなるプラズマクラスターイオンは、浮遊菌の表面に付着、非常に 酸化力の強いOHラジカルに変化し、浮遊菌の表面のタンパク質を物理的に分解・除 去。空気中に浮遊している間は自然界にあるのと同じ種類のイオンだから、生活空間 で高濃度化が可能です。

シャープのプラズマクラスター技術は、GLP※(優良試験所基準)に適合した試験施 設で、信頼性の高い安全性のデータを取得済みです。

- ●皮膚刺激性・庭食性試験
- ●眼刺激性・腐食性試験
- ●吸入毒性試験 (肺組織の遺伝子影響評価)

|試験機関 (株)三菱化学安全科学研究所

※GLP(優良試験所基準)とは、化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、 試験施設及び、試験操作の手順書などについて定められた基準です。

## 国内・海外の13の機関が実証。多くの企業で「プラズマクラスター |技術が活用されています

(2000年10月~2008年3月生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの実証データです。)

対象有害物質	実証機関
	(財) 北里環境科学センター
	韓国 ソウル大学
浮遊   ウイルス	中国 上海市予防医学研究院
7 1707	(学) 北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
	イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社
浮遊	広島大学大学院 先端物質科学研究科
アレル物質	カナダ 喘息協会
浮游力ビ菌	(財) 石川県予防医学協会
子姓刀に困	ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授

対象有害物質	実証機関
	(財) 石川県予防医学協会
	中国 上海市予防医学研究院
浮游菌	(財) 北里環境科学センター
子姓图	(学) 北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
	ドイツ アーヘン応用科学大学 アートマン教授
	米国 ハーバード大学公衆衛生大学院
付着臭	(財)日本紡績検査協会
付着カビ菌	ドイツ リューベック医科大学
り有力に困	(財)日本食品分析センター
	※同一宝証機関 同一時期における別の対象有実物質による宝証宝験結果は割骨

※同一実証機関、同一時期における別の対象有害物質による実証実験結果は割愛。

### 世界中で愛されて、販売台数1,800万台を突破※

※2000年10月~2008年3月末のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。

多くの企業で「プラズマクラスター」技術が活用されています。

















清水建設















# 広い範囲に高濃度プラズマクラスターイオンを放出。 人の集まる場所を素早くパワフルに除菌・浄化します。

流体制御技術を応用したシャープ独自の機構を採用しました。 プラズマクラスターイオンを大量に発生させると同時に、より遠くまで届かせて お部屋全体に放出することが可能。高濃度プラズマクラスターイオンにより、



# 人の周りに高濃度「プラズマクラスター」を届けるテクノロジー


## 遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届けて、 人が活動する広い範囲を除菌・浄化できます。

最上段のルーバーから吹き出す風で空気の層を作ってイオン を押さえ込み、遠くまで高濃度プラズマクラスターイオンを届 かせることができます。


# 広いスペースに効率的に高濃度イオンを放出。 大量放出を可能にするワイドルーバー機構。

ワイドルーバーを採用し、ロビーや待合室などの広いスペースに高濃度プラズマクラスターイオンを効率的に放出します。





プラズマクラスターイオン発生ユニット近傍の 気流を増速してイオン発生量をアップ



\*コアンダ効果とは? 「噴流(空気流、水など)を面に沿って吹き付けると、噴流の出口や下流の面が曲面で あっても面噴流はかなりの範囲にわたって面に沿って流れる。」という噴流の性質効果。

●それぞれの実際のイオン個数やイオンが届く範囲、除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

# プラズマクラスターイオン発生デバイスのユニット化により、さらなる高濃度化を達成。

プラズマクラスターイオン発生デバイスをユニット化して搭載 することで、さらなる高濃度化を実現するとともに、高濃度 プラズマクラスターイオンを常に安定して放出するために ユニット交換方式を採用しました。交換時期は、本体前面の ユニット交換ランプによってお知らせします。※

※総運転時間約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、 本体下面のランブが点滅し交換時期をお知らせします。

フィルターお手入れランプ



■ 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

(プラズマクラスターイオン発生ユニットは定期的に交換する必要があります。)



(2008年12月発売予定)

適	合	機	種	IG-840	IG-820
品			名	交換用プラズマクラス	ターイオン発生ユニット
型			名	IZ-C840	IZ-C820
内			容	プラズマクラスターイオン 発生ユニット(4セット)	プラズマクラスターイオン 発生ユニット(2セット)

お使いになる状況によっては交換時期が早まる場合があります。

## ■プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換について

- ●この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
- ●総運転時間 約17,500時間 (1日24時間連続して運転した場合、約2年) 経過すると、本体正面のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間 (約2年2ヶ月) 経過すると運転が停止します。
- ●使用環境や使用場所(食用油など油成分が浮遊している場所、ホコリや湿気の多い場所、スプレーや化学薬品を使う場所など) により交換時期が早くなる場合があります。

# 1年中快適に使える 低消費電力設計と静音設計を両立。

1日24時間使っても年間電気代約2,000円\*1の低消費電力設計。さらに、運転音も図書館並みの34dB\*2の静音設計だから、1年中快適にお使いいただけます。

## 電源の入れ忘れを防ぐブレーカー連動電源スイッチ採用。

ブレーカー連動スイッチを「入」にして おくと、運転中にコンセントが抜けた り、ブレーカーが落ちたときでも、通 電再開すれば直前の運転モードを再 開します。



IG-840 (風量「閉」運転時)	IG-820 (風量「閉」運転時)
約 <b>2,000円/年</b> <sup>※3</sup>	約 <b>1,350</b> 円/年 <sup>※</sup>
(風量「中」運転時約3,500円/年)	(風量「中」 運転時約2,200円/年
(風量「強」運転時約7,000円/年)	(風量「強」 運転時約3,500円/年
運転音 「G-840 (風量「弱」運転時)	IG-820 (風量「弱   運転時)
34dB	34dB
(風量「中」 運転時 40dB)	(風量 「中」 運転時 40dB)
(風量 「強」 運転時 47dB)	(風量 「強」 運転時 45dB)

5 ●このカタログに掲載されている商品の写真は最終と異なる場合があります。